



## CERA ECOLÓGICA NATURAL

MÁRMOL, TERRAZO, GRANITO, PIEDRA NATURAL, BARRO, MOSAICO HIDRÁULICO



CLASSIC es una cera líquida natural que protege y nutre las superficies exaltando su brillantez.



### RENDIMIENTO

#### RENDIMIENTO (1 litro):

Barro 30 m<sup>2</sup>

Piedra 30/40 m<sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

#### Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

#### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- No es recomendable aplicar el producto a superficies exteriores, en ambientes húmedos y donde pueda haber agua estancada (baños, duchas).

#### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

### PARA QUÉ SIRVE

- Protege y mantiene el brillo de pavimentos de mármol, granito, travertino y terrazo pulidos.
- Recupera el brillo de superficies pulidas desgastadas por el uso.
- Ideal también como producto de acabado y/o de mantenimiento para pavimentos interiores de mosaico hidráulico, barro, gres extrusionado y piedra natural.

### LAS VENTAJAS

- Proporciona un elegante brillo natural.
- Fácil de aplicar y asegura un mantenimiento fácil y rápido.
- Protege contra el desgaste del tránsito y alarga la vida del pavimento.
- Alto poder auto-nivelante y gran capacidad de adhesión.
- Se abrillanta fácilmente por frotación aumentando ligeramente el grado de brillo.

### COMO SE UTILIZA

**Dilución:** Se puede utilizar puro o diluido en agua según necesidad.

**Para proteger mármol, travertino, piedra y terrazo pulidos y mosaico hidráulico: Pavimentos usados:** Aplicar la cera pura con brocha grande o aplicador de cera. Dejar actuar unos 30 minutos y abrillantar con disco de lana de acero.

**Pavimentos nuevos:** Aplicar la cera pura (en acabados ásperos y rugosos) o diluda en 1-2 partes de agua (en acabados lisos), de modo uniforme con un aplicador de cera. Dejar secar unos 30 minutos y abrillantar con un paño de lana o una abrillantadora.

**Para el mantenimiento:**

**Renovación del brillo (ej. cada 2-3 meses):** Una vez limpiada la superficie con una solución diluida de **CLEANER PRO** (1:200), aplicar **CLASSIC** diluyendo 100-200 ml de producto en 5 litros de agua. Con superficie seca (unos 30 minutos) abrillantar.

**LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** limpiar con agua enseguida después del uso.

**Mantenimiento:** solución diluida de **CLEANER PRO**.

#### Atención:

*No transitar sobre el pavimento en fase de secado y no repasar el producto en los puntos ya tratados y aún no secos.*

*Para eliminar esta cera utilizar el específico detergente decerante **PS87 PRO**. No aplicar en ambientes húmedos o en pavimentos sin pendientes adecuadas que crean embalses de agua (duchas, saunas, baños turcos, etc.).*

*El producto puede modificar el aspecto estético del material, averiguar previamente sobre una pequeña área de superficie.*