



ENERGYCLEAN

PULIZIA SGRASSANTE PER SUPERFICI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, LINOLEUM, PVC



- 3 in 1: pulisce, smacchia e decera
- L'unico che elimina le macchie impossibili dal gres
- Pulisce senza aggredire le superfici

A COSA SERVE

- Pulisce e sgrassa i pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento
- Usato puro è ideale per smacchiare il gres porcellanato
- Rimuove senza fatica lo sporco, anche quello più ostinato
- Decera i pavimenti cerati
- Aiuta a rimuovere gli aloni di pulito
- Ripristina l'aspetto iniziale delle superfici in gres

COME SI USA

Diluire 250 ml di **ENERGYCLEAN** in 5 litri d'acqua pulita tiepida e applicare la soluzione sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti, poi intervenire energicamente con uno spazzolone. Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e risciacquare con cura. In caso di macchie difficili, applicare il prodotto puro sull'area da smacchiare ed attendere che il prodotto si asciughi. Successivamente lavare e risciacquare con cura. Se usato come decerante, diluire 1 litro di **ENERGYCLEAN** in 5 litri d'acqua e applicare sulla superficie. Attendere 10 minuti e intervenire con spazzolone. Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e risciacquare con cura. 1 litro è sufficiente per decerare 15 m² di superficie.

CONFEZIONI

RESA (1 litro):

1 litro: cartoni da 6 pezzi

Manutenzione	160 m ²
Deceratura	15 m ²

Le rese sono indicative

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non usare su superfici nuove in pietra naturale lucidata e legno.
Non usare su vasche in metacrilato. Linoleum: verificare preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.