

# DETERGENTE DESENGRASANTE EN SPRAY

## KITCHENKARE

PORCELÁNICO Y CERÁMICA, PLÁSTICO, METALES

BIODEGRADABLE



- **REMUEVE MANCHAS ORGANICAS: GRASA, CAFÉ, VINO, CERA, TINTA, MANCHAS DE COMIDA**
- **IDEAL PARA SUPERFICIES NO ABSORBENTES**

### PARA QUÉ SIRVE

- Limpia a fondo cualquier tipo de suciedad y grasa
- Limpia perfectamente cerámica, plástico y metales
- Ideal para elementos de cocina: azulejos, encimeras, hornos, barbacoas..

### VENTAJAS

- Muy práctico gracias a su envase en spray
- Acción rápida: remueve manchas en solo algunos segundos
- Suave en manos y piel
- Deja la superficie limpia y brillante
- Perfume agradable
- Biodegradable

### CÓMO SE UTILIZA

Pulverizar **KITCHENKARE** directamente en la superficie. Dejar actuar unos segundos, luego pasar con paño.

**Temperatura de almacenaje:** de 5°C a 30°C (41°F y 86°).

El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F).



#### Envases:

24 OZ (710 mL) 12 unidades por caja